

Beknopte instructies voor voertuigen die voor een langere tijd buiten gebruik worden gesteld


De onderstaande instructies zijn van toepassing op voertuigen die voor een langere tijd buiten gebruik worden gesteld. Het opvolgen van deze instructies zijn belangrijk om het voertuig weer probleemloos in gebruik te kunnen nemen.

VOERTUIGEN MET EEN DIESEL MOTOR

- ▶ Tank de Ad-blue tank volledig vol om kristallisatie te voorkomen.
- ▶ Tank de dieseltank volledig vol om condensatie te voorkomen.
- ▶ Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen.
- ▶ Board computers kunnen de accu's binnen enkele dagen geheel ontladen.
 - Zet de board computer UIT.
- ▶ Zet de hoofdstroomschakelaar UIT of:

Voor de T-range:

druk 1x op de afstandsbediening knop #3




Voor de D-range:

druk 2x op afstandsbediening knop #5



- ▶ Laad de accu's eens in de drie weken bij met een externe acculader.
- ▶ Eventueel de accu ontkoppelen bij voertuigen
 - Zonder alarm:
 - zet de hoofdschakelaar uit
 - wacht 30 Seconden
 - maak de minkabel los van de accu

Is het voertuig voorzien van een alarmsysteem, raadpleeg dan uw gebruikershandleiding!



Het voertuig moet minstens elke 6 weken op bedrijfstemperatuur worden gebracht.

- ▶ Laat de motor minstens 15 ~ 30 minuten verhoogd stationair draaien totdat de bedrijfstemperatuur wordt bereikt.
- ▶ Activeer alle functies en componenten (stuurinrichting, bedieningen, remmen enz.).
- ▶ Indien niet met het voertuig gereden kan worden – bedien dan alle beschikbare functies als het voertuig stationair draait.

ONZE VESTIGINGEN

Venlo	+31 (0) 77 - 323 75 75
Weert	+31 (0) 495 - 58 42 58
Elsloo	+31 (0) 46 - 428 87 00
Freshpark (Venlo)	+31 (0) 77 - 323 75 90